

➤ 操作步驟：① 設定 → ② 系統 → ③ 系統更新

< ViewBoard

① 設定

無線及網路

檔案分享

顯示

偏好設定

訊號源

應用程式



儲存裝置

已使用 54.82%，剩餘 14 GB



複製到 USB

複製 OSD/設定/偵錯功能表到 USB

● 若要啟用 USB 複製功能，請您插入隨身碟



顯示器 ID

設定此顯示器的編號。



安全性

設定憑證與不明來源安全性



系統更新

軟體更新資訊



關於裝置

② 系統

系統更新

自動更新



排程



設定排程

手動更新



檢查更新

立即檢查



本機更新

瀏覽

➤ 選擇「立即檢查」確認是否有更新檔案

系統更新

自動更新



排程



設定排程

手動更新



檢查更新

立即檢查

下載進度：32%

取消

➤ 偵測到新的更新檔，系統會自動下載。

系統更新

自動更新



排程



系統正準備更新，請勿關閉電源
或拔下機器電源插頭...

- 下載完成後，系統會自動執行更新，只需靜待更新完成即可。

■ 操作步驟：①設定→②系統→③關於裝置

< ViewBoard

① 設定

無線及網路

檔案分享

顯示

偏好設定

訊號源

應用程式



儲存裝置

已使用 54.82%，剩餘 14 GB



複製到 USB

複製 OSD/設定/偵錯功能表到 USB

● 若要啟用 USB 複製功能，請您插入隨身碟



顯示器 ID

設定此顯示器的編號。



安全性

設定憑證與不明來源安全性



系統更新

軟體更新資訊



關於裝置



② 系統

< 系統

關於裝置

資產標籤：

編輯

法律資訊

>

序號： WMZ2250110C6

機型： IFP8652-1C

Android版本 11

核心版本 4.9.285-ab13788
rel@iip #1
Sun Mar 24 12:45:10 CST 2024

組建編號 ViewSonic/IFP8652-1C/IFP8652-1C:11.0.0/20240324.23243:user/release-keys

➤ 確認版號資訊日期是否為官方最新釋出。